

Termo-higrômetro Digital Máxima e Mínima



MODELO 7663.02.0.00

Manual de Instruções

Termo-higrômetro Digital

Máxima e Mínima

Principais características

- . O visor mostra a temperatura interna e externa, a umidade interna e a hora.
- . A memória é utilizada para rechamada e exibição das leituras de temperatura e umidade relativa máximas e mínimas anteriores.
- . Unidade de medição de temperatura selecionável, °C/°F.
- . Exibe hora em 12/24 h e calendário

Montagem em parede e mesa.

Descrição das partes

INT/EXT: indicador de temperatura interna ou externa

MAX/MIN : memória para rechamada da temperatura e umidade máxima/mínima.

REINICIAR MEMO: limpa a memória de temperatura e umidade máxima/mínima.

C/F : exibe temperatura em C/F.

SET : Ajusta a hora local em 12 ou 24 horas e data.

ADJ : ajusta a data / calendário.

Símbolos: Carinhas que aparece no visor.



Triste



Sério



Alegre

Aponta o nível de conforto no ambiente.

Um destes símbolos irá aparecer quando o termo-higrômetro detectar o nível de conforto do ambiente. Caso não apareça um dos símbolos no visor, o termo-higrômetro ainda não detectou o nível de conforto no ambiente.

Operação Geral: Abra compartimento de pilha e puxe o isolador da pilha para fora. O termo-higrômetro está preparado para uso agora. A exibição de hora, será 12:00. A hora é definida como a seguir:

1. Pressione o botão SET por 3 segundos para definir o modo. O minuto da definição de hora piscará, pressione ADJ para ajustar o minuto, depois, pressione a tecla SET para confirmar o minuto. Neste momento, os dados de hora também piscarão, pressione ADJ para ajustar as horas e pressione SET para confirmar as horas definidas.

2. Pressione a tecla SET continuamente para poder definir a hora, 12/24 horas, mês, data separadamente. Nos menus correspondentes, pressione ADJ para fazer o ajuste
3. Se nenhuma operação for executada dentro de um minuto, o termo-higrometro sairá do menu ajuste.
4. Leitura do calendário, na exibição de hora atual; pressione ADJ, uma vez para exibição do calendário e 10 segundos depois a hora voltará a ser exibida.
5. Pressione INT/EXT, para alternar ente temperatura interna/externa.
6. No modo interno (INT), pressione a tecla MAX/MIN uma vez, a temperatura e a umidade interna máxima será exibida, desde o último reinício da memória. Pressione MAX/MIN novamente para exibir a temperatura e umidade mínima, desde o último reinício da memória. Se pressionar MAX/MIN novamente, ele voltará para a exibição da temperatura e umidade interna atual.

7. No modo externo (EXT), pressione a tecla MAX/MIN uma vez, a temperatura externa máxima será exibida, desde o último reinício da memória. Pressione MAX/MIN novamente para exibir a temperatura e umidade mínima, desde o último reinício da memória. Se pressionar MAX/MIN novamente, ele voltará para a exibição da temperatura atual.

8. Na operação 6 e 7 acima, pressione REINICIAR MEMO para apagar a memória de temperatura e umidade MÁXIMA/MÍNIMA. Lembrando que quando estamos visualizando o interno, apagamos a memória interna (temperatura e umidade) e quando estamos visualizando o externo, apagamos a memória externa (temperatura).

9 . Comutação das unidades de exibição °C/°F: Pressione a tecla °C/°F para comutar as unidades de temperatura °C/°F.

Nota:

1. Quando o visor se torna fraco, a pilha deve ser substituída para garantir a precisão.
2. Descarte a pilha de maneira adequada.
3. A qualidade do instrumento não será garantida se o dano for causado por negligência, uso impróprio ou se o instrumento foi violado.

Especificação:**Faixa de medição da temperatura:**

IN 0°C a 50°C (32°F a 122°F);

OUT -50°C a +70°C (-58°F a 158°F);

Faixa de medição da umidade: 15% a 95% (UR)

Resolução Temperatura: 0,1°C/°F;

Resolução Umidade: 1%

Precisão temperatura IN/OUT: $\pm 1^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$

Precisão da Umidade: $\pm 5\%\text{UR}$

Pilha: 1,5 V AAA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Fax.: 51 - 3248.1470 | Tel.: 51 - 3245.7145 - 3245.7162

www.incoterm.com.br

Filial São Paulo

Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP
Tel.: 11 - 5574.5757

Origem: Cotronic Technology Ltd / País: China