

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA SEM FIO



MODELO 30.1071


Manual de Instruções

1. Funções

- Temperatura externa (433 MHz), transmissor com extensão aproximada de 30 m (campo aberto), com indicador de tendência e alarme de temperatura ajustável;
- Expansivo a 3 transmissores, para controle de temperatura de outros ambientes;
- Temperatura interna;
- Valores máximos e mínimos;
- Previsão de temperatura através de símbolos "WEATHER KITTY";
- Tendência da pressão atmosférica;
- Relógio com alarme, data e função snooze (soneca);
- Indicação das fases da lua;
- Para montagem sob a mesa ou fixação na parede;
- Instalação simples não necessitando de cabos;

2. Elementos

2.1 Receptor (unidade do visor)



(visão frontal)

(visão posterior)

LCD (visor)

- A1: Tempo
- A2: Fases da lua
- A3: Temperatura interna
- A4: Número do canal
- A5: Temperatura externa com indicação de tendência
- A6: Previsão do tempo através de símbolos
- A7: Indicação da tendência da pressão atmosférica
- A8: Segundos, símbolo do alarme
- A9: Previsão do tempo pela "Weather Kitty"

Botões:

- B1: Botão "MODE/SETTING"
- B2: Botão "+ (12/24) WEATHER"
- B3: Botão "SNOOZE/LIGHT"
- B4: Botão "(°C/°F) RECEIVE"
- B5: Botão "AL ON/OFF"
- B6: Botão "MAX/MIN"
- B7: Botão "ALERT"
- B8: Botão "CHANNEL"
- B9: Botão "RESET"

Unidade:

- C1: Orifício para fixação na parede
- C2: Compartimento de pilha
- C3: Suporte

2.2 Transmissor

- D1: Indicação da transmissão LED
- D2: Temperatura externa
- D3: Orifício para fixação na parede
- D4: Seletor de canal
- D5: Compartimento de pilhas
- D6: Tecla "°C/°F"
- D7: Tecla "TX"
- D8: Suporte



3. Colocando em funcionamento

3.1 Pilhas

Abra o compartimento de pilhas do transmissor e do receptor (estação) e coloque sobre a mesa à uma distância de 1,5 metros entre si. Evite as fontes de interferências próximas (eletrônicos e sistemas de rádio). Coloque as pilhas na estação base e depois no transmissor. Verifique se as polaridades estão corretas.

3.2 Ajuste dos símbolos meteorológicos

Depois de colocar as pilhas ou quando pressionar o botão "WEATHER" durante 3 segundos, o símbolo weather começará a piscar por 5 segundos.

- Coloque o tempo atual pressionando o botão “+” ou “-”.
- Pressione o botão “WEATHER” para confirmar a programação.
- A estação meteorológica iniciará a previsão do tempo 6 horas após a programação realizada. A previsão poderá estar incorreta se os símbolos não estiverem adequadamente colocados.

3.3 Recepção da temperatura externa

- Após colocadas as pilhas serão transmitidos também a estação os dados de medição do transmissor externo. Se os dados exteriores não são recebidos, aparecerá “-----” no visor. Verifique as pilhas e faça nova tentativa. Elimine as possíveis fontes de interferência.
- A inicialização poderá ser feita manualmente. Mantenha pressionada a tecla “CHANNEL” durante 3 segundos. O transmissor (canal) será apagado e será feita uma nova tentativa de recepção. Pressione a tecla “TX” no transmissor. A estação base emitirá um “beep” quando a temperatura for recebida.

4. Operação:

- Durante a recepção do sinal de rádio da temperatura externa, as teclas não poderão ser pressionadas.
- Durante a operação, todas as entradas são confirmadas com um "beep". A unidade sairá automaticamente do modo de ajuste se nenhuma tecla for pressionada durante 15 segundos.
- Se manter pressionada a tecla "+" ou "-" no modo de ajuste, os valores serão modificados rapidamente.

4.1 Ajuste da hora e do calendário

- Pressione a tecla "MODE" e mantenha pressionada durante dois segundos. As horas começarão a piscar e poderá ser ajustada com as teclas "+" o "-". Com a tecla "MODE" poderão trocar sucessivamente os ajustes dos minutos, dos segundos, ano, mês, data, horário de verão/inverno, idioma e dia da semana.
- Idioma para o dia da semana: Inglês (EM), Alemão (GE), Francês (FR), Espanhol (ES), Italiano (IT), Holandês (NE) e Dinamarquês (DA).
- O horário de verão é mostrado no visor (DST)
- Pressione "12/24" para selecionar o modo 12 ou 24 horas.

4.2 Função do alarme despertador

- Pressione a tecla "MODE" até aparecer no visor a hora do alarme.

Hora Data, Dia da semana Hora despertador (AL aparecerá na tela)

- Quando aparecer na tela a hora do alarme, mantenha pressionada a tecla "MODE" durante 3 segundos para entrar na programação do alarme. Pressione "+" ou "-" para ajustar o alarme. Confirme as horas com "MODE" e troque para a programação dos minutos. Confirme com "MODE".
- Pressione o botão "AL ON/OFF" para acionar o alarme. Quando estiver o ícone na tela de LCD, pressione qualquer tecla para desativar o alarme.
- Pressione "SNOOZE" quando o alarme estiver tocando para acionar "SNOOZE". Após 5 minutos o alarme tocará novamente.

4.3 Termômetro

4.3.1 Troca

Com a tecla "°C/°F" poderá ser selecionada a unidade de medida.

4.3.2 Tendência

A tendência indicada no visor de LCD indica a temperatura externa aumentando, permanecendo estável ou diminuindo.

4.3.3 Função Máxima/mínima

- Pressione o botão "max/min" para mostrar o valor máximo da temperatura externa e interna. Pressione o botão "max/min" novamente para mostrar os valores mínimos
- Mantenha pressionado o valor "max/min" durante 3 segundos para apagar as leituras máximas e mínimas.

4.3.4 Temperatura externa com função de alerta

- Pressione o botão "ALERT" para programar a função de alerta de temperatura, ativando ou desativando.
- Pressione e mantenha pressionado o botão "ALERT" durante 3 segundos para entrar no modo de alerta. A temperatura começará a piscar. Pressione "+" ou "-" para selecionar o canal desejado para o alerta de temperatura. Pressione "ALERT" para confirmar a programação.
- Pressione "+" ou "-" para selecionar o limite superior ou inferior da temperatura. Pressione "ALERT" para confirmar a programação.

4.4 Previsão do tempo

4.4.1 Previsão do tempo com símbolos

Existem 5 tipos diferentes de símbolos (ensolarado, parcialmente nublado, nublado, chuvoso, muito chuvoso) e 3 símbolos diferentes para a tendência da pressão atmosférica (aumentando, diminuindo, estável). Um cristal de neve é mostrado quando a previsão da temperatura externa estiver abaixo de 0°C.

4.4.2 Weather Kitty

A Kitty mostrará em 22 variações sempre o vestuário adequado ao tempo.

4.4.3 Fases da Lua

As fases da lua são mostradas no visor de LCD.



- A: Lua nova
- B: Crescente
- C: Quarto crescente
- D: Lua Crescente
- E: Lua cheia
- G: Lua Média
- H: Quarto Minguante

4.4 Iluminação

- Com a tecla SNOOZE/LIGHT a indicação poderá ser iluminada durante 5 segundos.

5. Transmissor Exterior

- Após colocar as pilhas no transmissor externo, o transmissor iniciará automaticamente a transmissão dos valores da temperatura.
- Os valores poderão ser visualizados em °C ou °F.
- Com a tecla "TX" poderão ser transmitidos manualmente os valores de medição. A transmissão dos dados é realizada imediatamente, e se a recepção estiver correta, será confirmada por um "beep" da estação base.
- Após colocar em funcionamento o transmissor externo, feche cuidadosamente a tampa de pilhas.

5.1 Transmissor externo adicional

- Se desejar conectar vários transmissores (max.3), selecione através do interruptor outro canal para cada transmissor. A recepção do transmissor novo se realizará automaticamente na estação base.
- A temperatura externa poderá ser visualizada na tela da estação base. Caso esteja conectado mais de um transmissor, pressionando a tecla "CHANNEL" poderá ser trocado entre os outros canais. Poderá ser ajustada também uma troca automática. Após o último transmissor registrado, quando pressionar novamente a tecla "CHANNEL", aparecerá o símbolo para a troca do canal automático.
- Uma vez registrado os transmissores (canais) que não são necessários, estes poderão ser apagados manualmente mantendo pressionada a tecla "CHANNEL" durante três segundos. Quando se recebe um novo transmissor, aparecerá uma nova indicação.

6. Instalação da estação base e fixação do transmissor

- Evite a proximidade com aparelhos de televisão, componentes eletrônicos ou objetos metálicos maciços.

- Verifique se a transmissão dos valores de medição do transmissor estão sendo passados adequadamente para a estação base (alcance em campo livre de aproximadamente de 30 metros).
- Caso for necessário, troque o transmissor de posição.
- Fixe o transmissor através do orifício de plástico.

7. Substituição de pilhas

- Quando as pilhas estiverem terminadas, um símbolo aparecerá na tela do transmissor correspondente.
- Utilize somente pilhas alcalinas. Observe a polaridade correta.

8. Observações:

- Este instrumento não é um jogo para crianças. Deverá ser utilizado com a supervisão de um adulto.
- Este instrumento não é indicado para finalidades médicas ou informações públicas, é somente destinado para uso doméstico.
- O manuseio inadequado bem com a abertura do instrumento causará a perda da garantia.
- Evite temperaturas extremas, quedas ou influências meteorológicas diretas.
- Limpe o instrumento com um pano suave, ligeiramente umedecido. Não utilize nenhum produto abrasivo ou solvente.
- O instrumento nem as pilhas poderão ser depositados com os resíduos normais da casa. Por favor, deposite-os junto ao comércio especializado ou nos centros de recolhimento e reciclagem especializados.

9. Dados Técnicos:

Extensão da medição:

Temperatura Interna: 0.....+50°C (32.....+ 122°F), resolução : 0,1°C, precisão: ± 1°C

Temperatura Externa: -20...+ 60°C(-4.....+ 140°F), resolução: 0,1°C, precisão: ± 1°C

Alimentação:


Estação base 2 x 1,5 V AAA

Transmissor externo 2 x 1,5 V AAA

Dimensões:

Estação base 130 x 130 x 30 mm, 180 g

Transmissor 95 x 65 x 25 mm





A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO POR:



51 - 3245.7198
51 - 3245.7106

Matriz:

End.: Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS
CEP: 91751-000 CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 Fax: 51 - 3248.1470

E-mails: vendas@incoterm.com.br
sac@incoterm.com.br

Filial:

End.: Rua Machado Bittencourt, 361 - sala
1505 - São Paulo/SP Tel.: 11 - 5574.5757

www.incoterm.com.br

Origem: TFA / ALEMANHA