

Barômetro e Termômetro



Modelo 7529.06.0.00

Manual de Instruções

Barômetro / Termômetro

Ref: 7529

BARÔMETRO

Este instrumento foi desenvolvido em cima de longos anos de pesquisa. As mudanças climáticas são decorrentes de fatores entre os quais o mais importante é a pressão atmosférica, cujas variações podem ser visualizadas através da utilização do barômetro. A leitura neste equipamento é feita em hPa/mbar e em mmHg.

Os símbolos de sol, chuva e nublado servem somente como indicativos, quando há indícios de chuva, a pressão cai e o ponteiro se move para esquerda, quando a pressão sobe, o ponteiro se desloca para direita indicando tempo bom.

Os movimentos do ponteiro devem ser observados diariamente. Na tomada da próxima leitura é possível determinar para qual direção o ponteiro do barômetro se deslocou.

AJUSTE DO BARÔMETRO

O barômetro deve ser ajustado pelo usuário, de acordo com a pressão atmosférica do local onde ele ficará instalado. Na parte central traseira do instrumento encontra-se um parafuso. Com o auxílio de uma pequena chave de fenda o parafuso deve ser girado para direita até atingir a pressão desejada. O ponteiro dourado tem a finalidade de marcar a posição ponteiro interno. Em caso de alteração da pressão atmosférica o marcador indicará qual foi a última medição.

IMPORTANTE: o ponteiro não pode ser girado mais que uma volta, quando isto ocorrer, o instrumento poderá sofrer avaria sem recuperação. A garantia não cobre defeito decorrente desta operação. A pressão atmosférica de sua cidade pode ser obtida através do Instituto de Meteorologia, rádio ou televisão local. O parafuso pode girar algumas voltas em falso até que o ponteiro se mova.

DADOS TÉCNICOS

Cód. 7529.06.0.00

Dimensões	Ø 105 mm
Peso	235 g
Material	Madeira / Metal
Termômetro	
Escala	-15+55°C
Divisão	1°C
Precisão	±1°C
Barômetro	
Escala:	740 a 780mmHg 990 a 1040 hPa
Divisão	1 mm Hg/hPa
Precisão	±5 mmHg
Embalagem	Unitária



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO POR:



51 - 3245.7198
51 - 3245.7106

Matriz:

End.: Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS
CEP: 91751-000 CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax: 51 - 3248.1470

E-mails: vendas@incoterm.com.br
sac@incoterm.com.br

Filial:

End.: Rua Machado Bittencourt, nº 361 - sala
1505 - São Paulo/SP Tel.: 11 - 5574.5757

www.incoterm.com.br

Origem: TFA / ALEMANHA