




www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



MODELO 7644.16.0.00

**Estação Eletrônica de Mesa
Multifuncional**



1. Modo Horário

Hora aparecendo: horário, data, (ano 2000 até ano 2099), semana, formato 12/24.

2. Modo Alarme

Alarme diário e função despertar com tipos de músicas diferentes.



3. Modo Cronômetro

Cronômetro com contagem de hora de 23h59min até 00h00min.

4. Modo Termômetro

Possibilidade de visualização de temperatura em °C ou °F, temperatura de 0°C-50°C, (32°F-122°F), precisão de $\pm 1^{\circ}\text{C}$.


1. Modo Horário

Quando as pilhas estiverem devidamente instaladas, pressione o botão “SET” para entrar no horário e siga a seguinte seqüência: ano, mês, data e em cada modalidade pressione  ou  para ajustar.

Seqüência:

Hora – minuto – ano – data - sair

Escala de programação: ano (2000-2099), mês (1-12), dia (1-31), hora (1-12 ou de 0-23) e minuto (0-59).

No modo programação pressione o botão , ou não pressione nenhum botão durante um minuto pra sair deste modo e mostrar o horário atual.

Formato 12/24: pressione o botão  para entrar no formato 12/24.

2. Modo Alarme


Em modo normal, pressione o botão  para entrar no modo alarme.

Programação do alarme

No modo alarme, pressione o botão  para entrar na programação do alarme e soneca, pressione  e  para ajustar a programação que segue:

Seqüência:


Hora – minuto – soneca - música - sair

No modo de programação, pressione o botão  ou não pressione nenhum botão durante um minuto para sair do modo de programação e retornar ao horário normal.

No modo alarme, pressione  para iniciar a função alarme e soneca.

Sequência:

(((())) – Soneca – Desligar

Quando o alarme começar a soar, levará 1 minuto. Se desejar, é possível colocar o “alarme” e a “soneca” para o mesmo horário. Pressione  ou quaisquer outro botão para parar o alarme.




Ajuste da repetição “soneca”.

O tempo de espera entre os alarmes de 1 a 60 minutos. Pode-se escolher entre 8 tipos de música, uma a uma.

3. Modo Cronômetro

Para entrar o modo cronômetro, pressione o botão  o visor mostrará 23:59:59


Programação do cronômetro

No modo cronômetro, pressione o botão  para entrar na programação, seguirá a seqüência: hora, minuto, segundo, e pressione  e  para ajustar a programação.

Sequência:

Cronômetro – hora – minuto - segundo


Escala de programação: hora é 23-0, minuto 59-0, segundo é 59-0.

No modo de programação, pressione  para iniciar ao cronômetro: o segundo reduzirá gradativamente até alcançar o zero, a posição do minuto reduzirá como o segundo e logo após a hora, quando o visor mostrará 00h00min. O alarme soará por um minuto (se estiver no modo cronômetro, 00:00:00 começará a piscar).

No modo cronômetro, pressione  o cronômetro começará ou finalizará a contagem.

Com o cronômetro parado pressione  para reiniciar em zero a contagem de tempo.

4. Modo de Temperatura

No modo de temperatura pressione  para fazer a modificação entre as unidades °F ou °C e a escala de medição para este instrumento é de 0°C-50°C (32°F-122°F), precisão de ±1°C.

5. Dados Técnicos

Código: 7644.16.0.00

Dimensões: 145x80x8mm


Peso: 150g

Material: Plástico PS

Escala: 0°C+50°C / °F

Resolução: 0,1°C / °F

Precisão: ±1°C / °F





A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev001_11/2010_MKT/SEPED