



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções

**TERMÔMETRO DIGITAL
MÁXIMA E MÍNIMA**



MODELO 7665.02.0.00

Manual de instruções

Com a aquisição deste termômetro, você adquiriu um instrumento de precisão para medição das temperaturas interna e externa assim como as temperaturas máxima e mínima.

Instalação:

O instrumento poderá ser fixado na parede ou apoiado em seu suporte de mesa.

Utilização:

Abra o compartimento de pilhas e remova a proteção. Retire o protetor do visor. O instrumento estará pronto para medição.

1. Temperatura presente do visor

O visor superior mostrará a temperatura interna. O visor inferior mostra a temperatura externa. A unidade de temperatura poderá ser modificada de °C para °F, mudando a posição da chave de seleção °C/°F que encontra-se atrás do instrumento.

2. Busca da temperatura Max/Min

a) Quando pressionado o botão Max/Min, o visor mostrará a temperatura máxima interna e externa desde o último reset.

b) Pressionando novamente o botão Max/Min, o visor mostrará a temperatura mínima desde o último reset.

c) Para retornar a temperatura atual, pressione o botão Max/Min novamente.

3. Resetando a memória Max/Min para a presente temperatura

Pressionando o botão Reset durante 1 segundo, as temperaturas máximas e mínimas serão substituídas pela temperatura atual, para tal, devemos estar no modo de visualização máxima ou mínima

NOTA:

1. Quando o visor estiver fraco, substitua as pilhas.

2. As pilhas já utilizadas deverão ser depositadas em local adequado.

3. A garantia será expirada em caso de abertura do instrumento por pessoas não autorizadas.

Especificações Técnicas

Dimensões	64x85x21mm
Peso	100g
Faixa de Temperatura Interna	-20 a 70°C/°F
Faixa de Temperatura externa	-50 a 70°C/°F
Resolução	1°C
Precisão	±1°C
Alimentação	1 pilha de 1,5 V Tipo AAA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Importado por Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br