



www.  
**incoterm**  
.com.br

# Manual de Instruções



WeatherHub - Transmissor  
de temperatura com sonda externa  
T-SEN-0025.00

Este é um sensor para o sistema Weather Hub, e pode ser utilizado somente com este sistema.

Para usar o sensor, você precisa do Weather Hub Gateway, um monitor de temperatura para smartphone.

## **Configuração do sensor**

Abra o compartimento de pilhas do sensor de temperatura. Coloque duas pilhas tipo AAA, observando a polaridade correta.

## **Adicionar Sensor**

Ao abrir o aplicativo, o painel de instrumentos será exibido (dashboard). Toque (selecione) a opção "Add new sensor" (para adicionar um novo sensor) e, quando solicitado pelo aplicativo, leia com a câmera do seu smartphone o código QR localizado na parte traseira do sensor. Em seguida, defina um nome para o Sensor.

## **Aplicação**

A Sonda externa é a prova d'água, ideal para monitorar geladeira, aquário, reservatório de água, piscinas e temperatura de ambientes externos.

## **Especificações**

Pilhas: 2 x AAA

Vida útil da pilha: aproximadamente 2 anos (alcalina)

Faixa de medição: -29,9°C a 59,9°C

Exatidão: 1°C

Intervalo de medição: 7 minutos

Alcance de transmissão: 100m (em espaço aberto)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



**Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



**C · A · C**

[atendimento@incoterm.com.br](mailto:atendimento@incoterm.com.br)

**Incoterm**

(51) 3245.7141  
3245.7106