



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



WeatherHub - Transmissor de temperatura
e umidade com sonda externa
T-SEN-0040.00

Este é um sensor para o sistema WeatherHub, e pode ser utilizado somente com este sistema.

Para usar o sensor, você precisa do WeatherHub Gateway, um monitor de temperatura para smartphone.

Configuração do sensor

Abra o compartimento de pilhas do sensor de temperatura. Coloque duas pilhas tipo AAA, observando a polaridade correta.

Adicionar Sensor

Ao abrir o aplicativo, o painel de instrumentos será exibido (dashboard). Toque (selecione) a opção "Add new sensor" (para adicionar um novo sensor) e, quando solicitado pelo aplicativo, leia com a câmera do seu smartphone o código QR localizado na parte traseira do sensor. Em seguida, defina um nome para o Sensor.

Aplicação

A Sonda externa é a prova d'água, ideal para monitorar geladeira, aquário, lagos e piscinas e piscinas.

Especificações

Pilhas: 2 x AAA

Vida útil da pilha: aproximadamente 2 anos (alcalina)

Faixa de medição: -39,9°C a 59,9°C

Exatidão: 1°C

Faixa de medição de umidade relativa: 0 a 99%

Exatidão da umidade relativa: 4% (de 35% a 75% UR)

Intervalo de medição: 7 minutos

Alcance de transmissão: 200m (em espaço aberto)

Comprimento do cabo da sonda: 1,5m



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br



C · A · C

atendimento@incoterm.com.br

Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106