



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



**WeatherHub - Pluviômetro para
operação com gateway - 4765**

Guia rápido de configuração

WEATHERHUB PLUVIÔMETRO – Pluviômetro para operação com gateway 'WEATHERHUB'.

Este é um sensor para o sistema Weather Hub, e pode ser utilizado somente com este sistema.

Para usar o sensor você precisa do Weather Hub Gateway.

Configuração do sensor

Abra o compartimento de pilhas do sensor de chuva, e coloque duas pilhas tipo AA, observando a polaridade correta.

Posicionamento

Instalar a gangorra (seesaw) dentro do sensor. Coloque o sensor de chuva em terreno aberto e o posicione na horizontal. A altura ideal que o sensor deve estar é de 1m acima do solo. O sensor de chuva se auto esvazia.

Adicionar Sensor

Abra o aplicativo, o painel de instrumentos será exibido (dashboard). Toque (selecione) a opção “Add new sensor” (para adicionar um novo sensor) e leia com a câmera do seu smartphone o código QR localizado na parte traseira do sensor. Em seguida, defina um nome para o Sensor.

Especificações

Pilhas: 2 x 1.5V AA

Vida útil da pilha: aproximadamente 2 anos (alcalina)

Temperatura de operação: 0° a 40 °C

Resolução: 0,25mm

Faixa de medição: 0 a 300mm por hora

Frequência: 868,3 Mhz

Alcance de transmissão: 100m (em espaço aberto)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br



C · A · C

atendimento@incoterm.com.br

Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106