



www.  
**incoterm**  
.com.br

# Manual de Instruções



**MODELO 27000**

**Balança Multifunção**  
balança de cozinha digital multifuncional

# BALANÇA DE PRECISÃO

## balança de cozinha digital multifuncional

### INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Esta balança funciona com pilhas substituíveis.


1) Abra a porta do compartimento das pilhas e insira três pilhas alcalinas 1.5V AAA, com as polaridades corretas como indicado pelos símbolos "+" e "-" dentro do compartimento; se as pilhas estiverem inseridas de forma correta, a balança emitirá um "beep".

2) Recoloque a porta do compartimento das pilhas, certificando-se que as pilhas estão colocadas firme e corretamente no lugar.

3) Quando as pilhas estiverem descarregadas, o visor mostrará ou "LO" (fraca) ou o símbolo da pilha.

### INSTRUÇÃO PARA O USO

1) Coloque a balança numa superfície plana e firme.

2) Pressione o botão  (sistema TOUCH SCREEN - toque na tela). Quando o visor mostrar 0g/lb; 0:00oz/0; ml/0.0 floz, a balança está pronta para pesar.

3) Faça a pesagem.

4) Desligamento automático após 1 minuto, se não for usada.

Para prolongar a duração da bateria, desligue a balança pressionando o botão .

**Nota:** A balança mostrará "Err" se o peso nela for maior do que a capacidade que a balança pode suportar.


### FUNÇÃO TARE [TARA] (pesagem cumulativa)

1) Coloque primeiro o item na balança, o visor mostrará o peso do item.

2) Aperte o botão **TARE** (sistema TOUCH SCREEN - toque na tela), o visor voltará a mostrar '0'.


3) Coloque o 2º item na balança, o visor mostrará o peso do item.

## CONVERSÃO G/LB/FLOZ/ML

1) Ligue a balança, delicadamente toque o botão  , enquanto o visor mostra "HI" (antes que 0 ou 0:0.0 apareça no visor.

2) Pressione o botão  e selecione a unidade de medida desejada.

## TEMPERATURA E UMIDADE INTERIOR

Esta alteração pode mostrar a temperatura interior em °C ou °F e umidade, posicionados no meio da própria balança. Para selecionar a unidade de medida desejada, pressione o botão  na parte traseira da balança.

## AJUSTE DA HORA


1) Pressione e segure o botão **MODE** na parte de trás da balança por 3 segundos até que a hora comece a piscar.

2) Pressione o botão  ou  para determinar a hora.

3) Pressione o botão **MODE** e os minutos começarão a piscar.

4) Pressione o botão  ou  para determinar os minutos.

5) Pressione o botão **MODE** para confirmar os ajustes de tempo.

**Nota:** É possível selecionar o formato de hora 12/24. Pressione e segure o botão  por 3 segundos para selecionar o modo de horário 12 ou 24 horas.

## CALENDÁRIO - AJUSTE DA DATA

1) Apertando rapidamente o botão **MODE**, o visor mostra a data atual.

2) Pressione e segure o botão **MODE** por 3 segundos até que o ano comece a piscar.

3) Pressione o botão  ou  para determinar o ano.

4) Pressione **MODE** e o mês começará a piscar.

5) Pressione o botão  ou  para determinar o mês.

- 6) Pressione **MODE** e o dia começará a piscar.
- 7) Pressione o botão ▼ ou ▲ para determinar o dia.
- 8) Pressione o botão **MODE** para que os ajustes fiquem travados como foram determinados.

## **AJUSTANDO O ALARME DIÁRIO**

Quando o alarme está ativado, ele tocará no horário pré-determinado todos os dias até que seja desativado.

Para visualizar os ajustes de alarme atuais, pressione o botão **MODE** duas vezes para ver o horário do alarme. Pressione o botão **MODE** novamente para voltar à hora atual ou a balança voltará automaticamente em 10 segundos.

- 1) Pressione o botão **MODE** duas vezes para os ajustes atuais do alarme.
- 2) Pressione e segure o botão **MODE** por 3 segundos até que a hora do alarme comece a piscar.
- 3) Pressione o botão ▼ ou ▲ para determinar a hora do alarme.
- 4) Pressione o botão **MODE** e os minutos do alarme começarão a piscar.
- 5) Pressione o botão ▼ ou ▲ para determinar os minutos do alarme.
- 6) Pressione o botão **MODE** para confirmar os ajustes.

## **ATIVANDO E DESATIVANDO O ALARME DIÁRIO**

Para ativar ou desativar o alarme diário, pressione brevemente o botão ▲:

- 1) Pressione 1x: o alarme está ativado.
- 2) Pressione 2x: o alarme está desativado.

### **Nota:**

- O alarme soará por dois minutos se você não desativá-lo pressionando qualquer botão. Neste caso, o alarme se repetirá automaticamente depois de 24 horas.
- Aumentando o alarme (duração: 2 minutos) muda o volume quatro vezes enquanto o sinal do alarme é ouvido. Enquanto o alarme estiver tocando:
- Pressione o botão **MODE** ou ▼ ou ▲ para desativar o alarme.

• Pressione o botão **SNZ** para ativar automaticamente a função soneca.

### **FUNÇÃO SONECA AUTOMÁTICA**

- 1) Enquanto o alarme está tocando, pressione o botão **SNZ** para ativar a função soneca. Quando a função soneca está ativada, o símbolo “sino” estará piscando.
- 2) Esta operação faz o alarme ser programado para tocar novamente em 8 minutos.
- 3) A função soneca pode ser interrompida pressionando o botão **MODE**, ▼ ou ▲ se repetido por algumas vezes.

### **FUNÇÃO MONTAGEM NA PAREDE**

Existem 2 modos de montar a balança na parede. Você pode tanto usar o gancho situado em um compartimento embutido na parte superior traseira da balança, ou os dois furos principais na parte traseira da balança para pendurá-la na parede.

### **TROCA DE PILHA**

Recomenda-se substituir a cada ano para garantir a precisão ideal deste aparelho.

**Por favor, colabore com a preservação do meio ambiente. Leve as pilhas usadas a um depósito autorizado.**

## Especificações Técnicas

<b>Dimensões</b>	Ø 200x22mm
<b>Peso</b>	150g
<b>Material</b>	Plástico ABS
<b>Pilhas</b>	Tamanho AAA

### Temperatura

<b>Faixa de temperatura interna</b>	-10°C à +60°C
<b>Resolução interna</b>	0,1°C/°F
<b>Precisão interna</b>	±1°C/°F

### Umidade

<b>Faixa da umidade</b>	10% a 99% UR
<b>Resolução</b>	1% UR
<b>Precisão</b>	±5% UR



**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**



**Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br  
www.incoterm.com.br



Origem: China