

T-BAL-0010.00

Balança para Bagagens



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES
VERIFICAÇÃO DE BAGAGENS

Balança Eletrônica de Bagagens

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por escolher esta balança portátil. Para uso correto e maior durabilidade deste produto, por favor, leia este manual de instruções.

DESCRIÇÃO

Esta balança eletrônica portátil tem como características principais: prática para transporte, pesagem exata e resistente à vibração. Também possui a função de tara, zero automático, desligamento automático, troca de unidade, iluminação azul do visor e retenção de dados (data hold).

INSTALAÇÃO DA PILHA

Uma pilha CR2032 acompanha o dispositivo. Mas para que entre em funcionamento, retire o isolador que fica entre o dispositivo e a pilha. A balança ligará automaticamente.

LIGAR

Por favor, segure a balança na posição vertical e pressione o botão ON/OFF para ligar. Após 2 segundos e exibição completa dos segmentos do visor, será exibido 0g e em seguida estará pronto para realizar uma medição.

TARA

Quando você utilizar um receptáculo, primeiro pendure-o e pressione o botão Tara para redefinir em 0g, em seguida coloque o objeto a ser pesado no receptáculo. Assim você pode obter o peso líquido dos objetos.

PASSO PARA PESAGEM

Depois de ligar, pendure os objetos para pesagem na cinta e os dados serão exibidos no visor. Quando o objeto ficar estável, os dados serão retidos e o visor exibirá a descrição Hold. Uma vez que você pressione o botão Tara, os dados serão desbloqueados e você poderá adicionar objetos para pesagem.

Durante a pesagem, a medida total dos objetos (incluindo o recipiente) não pode estar acima da capacidade máxima (Capacidade 40 kg). Uma vez que a medida total é superior a capacidade máxima, a balança irá exibir em seu visor a mensagem de erro "Err". Você deve retirar os objetos da balança para evitar danos ao dispositivo.

TROCAR UNIDADE

Pressionando o botão "unit", você pode ajustar a unidade de medida para gramas (g), quilogramas (kg), libras (lb) e onça (oz).

DESLIGUE

A balança desligará de forma automática aproximadamente 2 minutos após você finalizar a pesagem. Se você deseja desligar a balança manualmente pode pressionar a tecla ON / OFF para primeiro desbloquear, e pressione ON / OFF por cerca de 3 segundos para desligar.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade	40 Kg
Resolução	10g
Exatidão	0 a 20kg : 0,25kg 20,1 a 40kg : 0,4kg
Indicação "Err"	Sobrecarga (Max. 40Kg)
Desligamento automático	Aproximadamente 2 minutos
Alimentação	Pilha CR2032
Diâmetro da alça de pesagem	∅8,11cm
Dimensões da unidade	94x36x18mm
Peso	78g

NOTA

1. Enquanto estiver ligada, mantenha a balança em posição vertical.
2. Para fazer uma medição, segure pela alça. Para que a medição seja exata, não toque no corpo da balança. Caso contrário, os dados não serão exatos.
3. Não submeta a balança a impactos violentos ou pressione de forma brusca.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



C · A · C

Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev 002_07/2017_MKT/PNM