

# 9791.16.1.00

## Termômetro digital tipo espeto

Foto meramente ilustrativa



### MANUAL DE INSTRUÇÕES



**Incoterm**  
Soluções em medição

## **Instruções de utilização**

1. Remova a tampa da haste inox do termômetro.
2. Pressione o botão ON/OFF para ligar.
3. Duas leituras aparecem simultaneamente no visor. A temperatura de alarme aparece do lado direito do visor.
4. Introduza a haste do termômetro (pelo menos 2 cm) na superfície a ser medida.
5. Para desligar pressione novamente ON/OFF. O dispositivo desligará automaticamente após 45 minutos sem atividade.
6. Após usar, limpe a sonda e coloque a tampa na ponta da haste de aço inox.

## **Função alarme**

1. Para usar o alarme, ligue o termômetro no botão ON/OFF. Ajuste a temperatura utilizando os botões + ou -.
2. Pressione o botão SET/STOP para iniciar a função de alarme de temperatura. O símbolo aparecerá no visor. O alarme soará quando a temperatura atual for igual ou maior que a temperatura selecionada. Remova a tampa da haste inox do termômetro.
3. Para parar o alarme, pressione novamente o botão SET/STOP. O símbolo desaparecerá do visor.
4. Para cancelar a função de alarme ou alterar a configuração após o início da função, pressione o botão + e - ao mesmo tempo.

## **Função Hold**

1. Para reter no visor a leitura de temperatura, mantenha pressionado o botão SET/STOP até o ícone HOLD aparecer no visor. Para desativar a função hold, mantenha pressionado o botão SET/STOP até o ícone HOLD desaparecer do visor.

## **Troca da pilha**

1. Quando o ícone de pilha fraca aparecer no visor, a pilha deve ser trocada.

2. Abra o compartimento de pilha com uma moeda. Remova a pilha usada e substitua por uma ova. O lado positivo da pilha deve ficar para cima.

Nota: Lembre-se de colocar o anel de borracha de volta antes de fechar o compartimento de pilhas.

## **Atenção**

O termômetro não deverá permanecer submerso em temperatura acima de 200°C por um longo período. Caso seja utilizado em altas temperaturas espere estabilizar e faça a medição, após retire o termômetro. Deixe até que a sonda esfrie antes de efetuar uma nova tomada de temperatura.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Cuidado! Haste pontiaguda.

## **Especificações**

Faixa de medição: -50°C a 300°C

Resolução: 0.1°C

Exatidão:  $\pm 1^\circ\text{C}$  de -10°C a 100°C

$\pm 2\%$  acima de 200°C

$\pm 2^\circ\text{C}$  no restante da faixa

Dimensões: 245x30x20 mm

Dimensões do corpo: 97x30x23 mm

Comprimento da haste: 145 mm

Diâmetro da haste:  $\varnothing 4$  mm

Peso: 39 g

Alimentação: 1 Pilha de 1.5V - Tipo LR 44



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: China

Rev000\_07/2019\_MKT/PNM