

TIMER DIGITAL

com cronômetro e alarme

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

ANTES DE USAR

- Abra o compartimento da pilha com a ajuda de uma moeda e retire a fita isolante.
- Retire a película de proteção do visor.
- O equipamento está pronto para uso.

CONTAGEM REGRESSIVA

- Ajuste os minutos com a tecla “MIN” (Max. 99 min.) e com a tecla “SEC” ajuste os segundos (máx. 59 seg.).
- Mantenha as teclas pressionadas para avançar rapidamente.
- Utilize o botão “START/STOP” para iniciar e parar a contagem.
- Quando a contagem chegar em “00:00”, soará o alarme por no máximo 60 segundos. Para desligar o alarme, pressione o botão “START/STOP”.
- O instrumento mostrará o último ajuste de tempo programado automaticamente.

CRONÔMETRO

- Pressione os botões “MIN” e “SEC” ao mesmo tempo para zerar o cronômetro.
- Pressione o botão “START/STOP” para iniciar a contagem do tempo.
- Use o botão “START/STOP” para parar e reiniciar a contagem.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- Se o produto não estiver funcionando corretamente, substitua a pilha.
- Insira uma nova pilha LR44. Observe a polaridade correta da pilha.

ATENÇÃO

Por favor, não descarte equipamentos eletrônicos antigos e pilhas descarregadas juntamente com seu lixo doméstico. Para proteger o meio ambiente, procure seu revendedor local, ou pontos de descarte de lixo eletrônico apropriados, em acordo com as leis locais.

MANUTENÇÃO

- Manter em lugar seco.
- Não exponha o instrumento a temperaturas extremas, vibrações ou quedas.
- Limpe o instrumento com um pano macio. Não use solventes ou agentes de limpeza.

Intenção de uso, perda da garantia e informações de segurança.

- Este produto não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto não deve ser usado para finalidades médicas ou para informações públicas. É recomendado apenas para uso doméstico.
- Uso impróprio ou a consertos não autorizados implicarão na perda da garantia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Contador regressivo (máx.)	99 min. 59 segundos
Contador progressivo (máx.)	99 min. 59 segundos
Alarme sonoro	Máx. 60 segundos
Resolução	1 segundo
Alimentação	1 x 1.5V LR44 (inclusa)
Dimensões	Ø 55 x 17 mm
Peso	27g



A INCOTERM garante a qualidade desde produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**
Av. Eduardo Freixo, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91251-000 - CNPJ 87.156.352/0001-18
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax: 51 - 3248.1470
www.incoterm.com.br

