

## **AQUECEDOR DE MAMADEIRA PARA O CARRO**

### **Manual de Instruções**

**Parabéns por adquirir o aquecedor de mamadeira BabyTemp Incoterm para o carro. Para seu uso com completa confiança e eficácia, por favor, leia com atenção o manual de instruções. A leitura das instruções deverá ser realizada antes mesmo de usá-lo pela 1ª vez.**

#### **PRECAUÇÕES**

1. Este produto não é um brinquedo. Por favor, mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Deve ser utilizado apenas por adultos com o único propósito para o qual foi desenvolvido.
3. Não deve ser usado com mamadeiras descartáveis.
4. O calor excessivo pode danificar a mamadeira. Comprove a temperatura a cada 5 minutos.
5. **Comprove sempre a temperatura do leite antes de dar ao bebê para evitar acidentes e queimaduras.**
6. Antes de retirar a mamadeira desconecte o aquecedor.
7. Depois de usar, desconecte-o da fonte de alimentação. Não deixe o aquecedor conectado durante muito tempo se não o estiver usando.
8. Não aqueça o leite durante muito tempo, a fim de manter o leite sempre fresco.
9. Não repare o aquecedor nem troque nenhuma peça por sua conta. Contate sua loja ou fornecedor.

#### **Importante:**

- Utilize sempre que possível bolsa térmica para transportar o alimento de seu filho pois a mesma garante a qualidade do leite durante o transporte.
- Só coloque a mamadeira no aquecedor próximo aos horários de consumo.
- O aquecedor de mamadeira não é indicado para conservação de alimentos. Os limites de temperatura de conservação de alimentos são abaixo de 8°C ou acima de 60°C.
- Recomenda-se aos pais desprezar por completo sobras de leite e em nenhuma situação guardar o leite depois de aquecido.
- Alimentos mantidos fora da temperatura poderão ter sua qualidade de consumo comprometida, podendo inclusive causar transtornos alimentares como diarreias e vômitos.
- Produto destinado apenas para líquidos.

#### **Componentes:**



#### **Especificações Técnicas**

##### **Alimentação:**

(Acendedor do carro): 12 V DC

##### **Consumo:**

(Bateria do carro): 11Watts

##### **Condições de funcionamento:**

+5°C ~ +37°C

##### **Aquecimento: Máximo:**

65°C medidos através do termostato eletrônico integrado

##### **Tempo de aquecimento:**

Média de 1,5°C a cada 10min.

##### **Fusível:**

2 âmperes

### COMO USAR

1. Coloque a mamadeira dentro da faixa de aquecimento.
2. Conecte à tomada do acendedor do carro.
3. Coloque o aquecedor em um suporte de copos do carro ou use a alça para pendurá-lo enquanto aquece.
4. Comprove a temperatura a cada 5 minutos. Desconecte o aquecedor quando a mamadeira atingir a temperatura desejada. Retire sempre a mamadeira do aquecedor antes de dar o leite ao bebê.

**OBS.:** A temperatura do alimento aumenta em média 1,5°C a cada 10min.

### PARA MANTER QUENTE

Com o aquecedor você também poderá manter a mamadeira quente durante um pequeno período de tempo. Por razões de higiene e microorganismos **o leite não deve ser mantido quente por mais de uma hora.**

### LIMPEZA

Desconecte o aquecedor da tomada do acendedor do carro e deixe esfriar. Passe um pano úmido no aquecedor de mamadeira. **Nunca o submerja em água.** Uma exposição excessiva à água pode causar danos graves ao aquecedor.

### VALIDADE INDETERMINADA

- Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.
- Todo bebê deve ser amamentado com leite materno no mínimo nos 06 primeiros meses vida.
- O leite materno é um líquido rico em gorduras, minerais, vitaminas e enzimas.

**O Ministério da Saúde adverte: A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno.**



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Resp. Técnico: Cláudio Frank Pereira da Cunha / CRQ: 05300170  
**PRODUTO NÃO ESTÉRIL**

Incoterm Indústria de Termômetros LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br  
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev 002\_02/2012\_MKT/P&D