

www.

incoterm  
.com.br

# Manual de Instruções



Termômetro Digital tipo Saca-Rolhas  
T-DIV-0122



## **INSTRUÇÕES DE USO**

Leia com atenção as instruções de uso. Assim, evitará danos ao instrumento e evitará a perda da garantia por uso incorreto ou mau uso.

A Incoterm não se responsabiliza por danos originados pelo não cumprimento das instruções de uso.

Da mesma forma, a Incoterm não é responsável por qualquer leitura incorreta e as consequências que ela possa causar.

Observe antes todos os avisos de segurança

## **PARA SUA SEGURANÇA**

- O termômetro deve ser usado como descrito no manual de instruções;
- Mantenha o termômetro e a sua pilha fora do alcance das crianças;
- As pilhas podem ser fatais se ingeridas. Se uma pilha for engolida procure assistência médica imediatamente;
- As pilhas não devem ser jogadas no fogo, curto-circuito, desmontadas ou recarregadas;

## **PERIGO DE EXPLOSÃO**

- As pilhas contêm ácidos nocivos à saúde. Pilhas com carga baixa devem ser trocadas por pilhas novas o mais rápido possível para evitar danos ao termômetro;
- Remova a pilha se você não usar o termômetro por um longo período de tempo;
- Não coloque o termômetro próximo a temperaturas extremas, vibrações ou choques;
- Nunca coloque a sonda diretamente sobre o fogo;
- Apenas a sonda é resistente ao calor de até 150°C;
- Reparações não autorizadas, modificações ou alterações ao produto são proibidas;
- Limpe o termômetro com um pano macio e úmido. Não utilize solventes ou produtos de limpeza;
- Não mergulhe o termômetro na água. A água pode penetrar no circuito e causar mau funcionamento. Não é adequado para máquina de lavar-louça. Apenas o sensor (haste) é à prova d'água;
- Não use o termômetro no micro ondas;
- Tenha cuidado ao manusear a sonda. Quando o termômetro não for utilizado, coloque a tampa de proteção sobre a sonda;

## **UTILIZANDO O TERMÔMETRO**

- Remova a tampa protetora da sonda;
- Pressione o botão ON/OFF para ligar o termômetro;
- O visor LCD mostrará a temperatura medida;
- O sensor está localizado na ponta da sonda;
- Para fazer a medida da temperatura, insira a sonda pelo menos 2,5cm de profundidade no objeto;
- Pressione o botão MAX/MIN e a temperatura mínima registrada será exibida no visor (no visor aparece MIN);
- Pressione novamente o botão MAX/MIN e a temperatura máxima registrada será exibida no visor (no visor aparece MAX);
- O termômetro é reinicializado pressionando o botão ON/OFF;
- Substitua a pilha quando os seguimentos do visor ficarem fracas;
- Abra o compartimento de pilhas e insira uma pilha nova, tipo LR44 observando a polaridade (polo + para cima);

## SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Nenhuma exibição no visor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a polaridade da pilha está correta (polo + para cima)</li><li>• Substitua a pilha por uma pilha nova</li><li>• Ligue o instrumento</li></ul>
Exibição Incorreta no visor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar a posição do sensor (sonda)</li><li>• Troque a pilha</li></ul>

## DESCARTE DE PILHAS



Nunca descarte pilhas vazias e pilhas recarregáveis no lixo doméstico.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Faixa de medição</b>	-50°C a 150°C
<b>Faixa de operação</b>	-30°C a 50°C
<b>Exatidão</b>	$\pm 1^\circ\text{C}$ : -30°C a 150°C $\pm 2^\circ\text{C}$ : no restante da escala.
<b>Resolução</b>	0,1°C
<b>Alimentação</b>	1 pilha LR44
<b>Desligamento automático</b>	Após 1 hora
<b>Dimensões</b>	100 mm x 30 mm x 160 mm
<b>Sonda</b>	120 mm x 8 $\varnothing$ mm
<b>Peso</b>	78g





A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



**Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: Alemanha

Rev 000\_11/2016\_MKT/PNM