

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# TERMÔMETRO

TIPO ESPETO DOBRÁVEL

T-DIV-0160.00



Foto meramente ilustrativa



**Incoterm**  
Soluções em medição

## USANDO O TERMÔMETRO

Desdobre a sonda da parte de trás do termômetro.

Pressione o botão "ON/OFF" (  ) para mostrar a temperatura atual.

Coloque a ponta da sonda no objeto que deseja medir. Por favor, coloque pelo menos 2 cm para uma medição mais precisa.

Pressione novamente o botão "ON/OFF" (  ) para desligar após o uso ou o termômetro desligará automaticamente se não for usado por 45 minutos. Limpe a ponta e dobre a sonda de volta para trás.

## SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Abra a tampa da bateria na parte de trás do termômetro com uma moeda ou algum objeto que possa auxiliar. A tampa da bateria será vista quando você desdobrar a sonda.

Remova a bateria antiga e substitua por uma nova. O lado positivo "+" da bateria deve estar voltado para cima. Feche a tampa da bateria.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Faixa de temperatura de medição</b>	-50°C a 300°C
<b>Exatidão</b>	-10 a 100 °C $\pm 1$ Acima de 200°C $\pm 3^\circ\text{C}$ ou $\pm 2\%$ Outra faixa $\pm 2^\circ\text{C}$
<b>Resolução</b>	0,1°C quando a temperatura < 100°C e 0,5°C quando a temp. é de 100 °C ou superior.
<b>Faixa de temperatura de trabalho para o corpo</b>	-5°C a 50°C
<b>Tipo de sensor</b>	Termistor
<b>Desligamento automático</b>	45 minutos
<b>Unidade de medição</b>	°C
<b>Proteção</b>	IPX2
<b>Tempo de resposta</b>	2 segundos
<b>Sonda</b>	Aço inoxidável
<b>Tamanho da sonda</b>	90mm de comprimento
<b>Diâmetro da haste</b>	4mm
<b>Tamanho do visor LCD</b>	30x15mm
<b>Dimensões</b>	115x28x25mm (210mm de comprimento quando desdobrado)
<b>Peso</b>	33g
<b>Alimentação</b>	Lr44x1