

RL050

RELÓGIO DE LAPELA INCOTERM

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

 **Incoterm**
Saúde e bem-estar

AJUSTE DO HORÁRIO

- 1- Remova a capa de silicone.
- 2- Remova a proteção encaixada na coroa.
- 3- Puxe suavemente a "coroa" para fora (1mm).
- 4- Gire a "coroa" para acertar a hora.
- 5- Depois de ajustar a hora empurre a coroa para trás.
- 6- Monte o relógio e coloque novamente a proteção.

INDICADOR DE VIDA ÚTIL DA BATERIA

Quando a pilha estiver chegando ao fim, o ponteiro dos segundos se move em intervalos de dois segundos, em vez dos intervalos normais de um segundo, para indicar que a pilha precisa ser substituída por uma nova. Para a substituição da pilha, sugere-se levá-la a uma joalheria profissional ou à seção de relógios/fóias de uma loja de departamentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Precisão do tempo	± 1 segundo por dia
Movimento de Quartz	SL68
Material	Caixa do relógio: Plástico galvanizado
	Ponteiro: Alumínio
Dimensões	8,4 x 4,0 x 1,0 cm
	Caixa do relógio: Diâmetro 3,3cm x 0,9 cm
Alimentação	Pilha 377a
Peso	Aprox. 19g (com capa de silicone)

- Capa de silicone flexível e removível;
- Presilha removível e com trava de segurança;



** A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida por 01(um) ano, a partir da data de compra do produto e mediante apresentação de nota fiscal. A garantia acima se aplica apenas ao consumidor final, que adquire o produto no varejo. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA



Desde 1973

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS
CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev.001_08/2024_MKT/PNM