

Termo-Higrômetro

Easy



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Agradecemos sua confiança na Incoterm! Este manual foi elaborado para garantir que você tenha a melhor experiência com seu novo Termo-higrômetro. Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar o Termo-higrômetro em uso, guarde-o para consultas futuras.

Características

- Temperatura e umidade interna;
- Indicador de nível de conforto;
- Temperatura padrão em °C;

Pode ser fixado na parede ou apoiado na mesa, através de seu suporte na parte posterior.

Especificações técnicas

Faixa de medição temperatura interna	-9,9°C a 50°C
Exatidão temperatura	-9,9°C a 50°C: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Faixa de medição umidade	10 a 95%
Exatidão umidade	30% a 75%: $\pm 5\%$ $\pm 8\%$ no restante da faixa.

Ciclo de atualização	1 minuto
Alimentação	1 x CR2032
Dimensões	Aprox. 5,7 x 4,4 cm
Peso	29g (com pilha)

Instruções de uso

Abra a tampa do compartimento de pilhas e retire o isolador de polaridade, coloque a tampa e o instrumento começará a funcionar.
Tabela de possíveis erros

Erro	Explicação
LL,L°C	Temperatura menor que -9,9°C
HH,H°C	Temperatura maior que 50°C
LL%	Umidade menor que 10%
HH%	Umidade maior que 95%



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA



Importado por: Incoterm Soluções em Medicina (ITIA)
Av. Eduardo Pinto, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.356.352/0001-19

Tel.: 51 3245.7106
www.incoterm.com.br | atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev005_05/2025_MKT/PNM