

7666.02.0.00

## Termo-Higrômetro

Temperatura interna/externa Umidade interna



Foto meramente ilustrativa

**MANUAL DE  
INSTRUÇÕES**

O termo-higrômetro digital é um instrumento de medição das temperaturas interna, externa e da umidade relativa do ar no ambiente onde trabalha. Possui também a capacidade de armazenar os respectivos valores de máximos e mínimos alcançados ao longo de um período de tempo das temperaturas.

1. Para colocar seu instrumento em funcionamento abra o compartimento da pilha na parte posterior do instrumento e coloque 2 pilhas AAA e feche o compartimento de pilhas.
2. Ao ligar observe se todos os dígitos aparecem.
3. Para seu melhor conforto, o instrumento pode ser pendurado na parede através de um prego ou parafuso, ou ainda, colocar sobre a mesa, afastando o suporte localizado na parte posterior. (parafuso não incluso).
4. Depois de ligar o visor mostrará a temperatura e umidade atual. O visor superior mostrará a temperatura e o inferior mostrará a umidade.
5. Para verificar os valores máximos e mínimos pressione o botão IN/OUT localizado na parte posterior do instrumento para entrar no modo IN ou OUT.
6. No modo IN (temperatura interna onde se encontra o instrumento) pressione o botão MAX/MIN uma vez ele mostrará a temperatura máxima, duas vezes mostrará a temperatura mínima.
7. No modo OUT (temperatura externa sensor na ponta do cabo ) pressione botão MAX/MIN uma vez ele mostrará a temperatura máxima, duas vezes mostrará a temperatura mínima.
8. Para apagar os valores máximos e/ou mínimos armazenados, pressione o botão MAX/MIN para conseguir observar os valores atuais que se deseja apagar e pressione o botão RESET por alguns segundos. Uma vez resetado os valores o instrumento começa a armazenar novamente.

## Especificações Técnicas

Dimensões	86 x 64 x 22 mm
Peso	85g
Material	Plástico ABS
Comprimento do cabo	± 2,40m
Pilhas (não acompanha pilhas)	1,5 Volts - Tamanho AAA

### Temperatura

Faixa de temperatura interna	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Faixa de temperatura externa	-50°C~70°C (-58°F a 158°F)
Resolução int/ext	0,1°C/°F
Exatidão int/ext	±1°C de 0°C a 50°C, ±2°C para o restante da faixa.

### Umidade (Sensor Interno)

Faixa da umidade	15% a 95% UR
Resolução	1% UR
Exatidão	±5% UR

O Fabricante reserva o direito de fazer alterações técnicas sem aviso. Avisos prévios não serão dados no caso de emendas deste manual.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 3245.7100 | [www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: TFA/China

Rev002\_03/2025\_MKT/PNM