

MODELO 7651



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TIMER DIGITAL

Este timer digital com alarme, fornece a possibilidade de contagem crescente e decrescente. No verso do timer existe um clip magnético que funciona também como suporte. Poderá ser utilizado para auxílio na cozinha, monitoramento de trilhas, reuniões, ou eventos com necessidade de controle do tempo.

Instruções:

Abra o compartimento de pilhas no verso do timer e adicione 1 pilha AAA para ativar o timer.

Cronômetro Crescente

Com o visor mostrando 00 00 pressione o botão START/STOP para iniciar a contagem crescente do tempo. Tempo máximo de 99 minutos e 59 segundos. Para parar a contagem, pressione o botão START / STOP. Para zerar o contador, pressione os botões "M" e "S" simultaneamente.

Cronômetro Decrescente

Pressione o botão "S" para programar os segundos desejados (para procura rápida, pressione e mantenha pressionado o botão). Pressione o botão "M" para programar os

minutos desejados (para procura rápida, pressione e mantenha pressionado o botão).

Pressione o botão START/STOP para iniciar o cronômetro.

Quando o timer alcançar ZERO, o alarme começará a tocar. Pressione o botão START/STOP para desativar o alarme. Quando o alarme parar, o visor de LCD mostrará a programação anterior. Pressionando o botão START/STOP novamente, o timer será ativado com a mesma programação.

Especificações:

- Contagem regressiva até 99 minutos;
- Dispara alerta sonoro ao final da contagem;
- Visor digital;
- 4 tipos de fixação;
- Exatidão: ± 3 segundos;
- Alimentação: 1 x 1,5 AAA (não inclusa).

Importado e distribuído por:



Importado por: **Incoterm Soluções em Medição LTDA**
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev004_06/2026_MKT/PNM