

7664.01.0.00

TERMO-HIGRÔMETRO

com temperatura e umidade interna e externa



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TERMO-HIGRÔMETRO

com temperatura e umidade interna/externa

Este termo-higrômetro digital é um instrumento que permite medir a temperatura interna e externa além da umidade relativa do ar interna e externa. Também armazena as medições máximas e mínimas de temperatura e umidade, desde a última vez em que a memória foi apagada.

1. Abra o compartimento de pilha empurrando a tampa localizada na parte posterior do instrumento para baixo conforme indicado pela seta. Coloque uma pilha de 1,5V, tipo AAA. O aparelho agora está pronto para uso.
2. Pressione o botão °C/°F para mudar a unidade de temperatura.
3. O visor superior indica a umidade e a temperatura internas. O visor inferior indica a umidade e temperatura dos sensores externos (localizados na ponta do cabo).
4. Exibição dos valores máximos e mínimos e como apagá-los:
 - a. Pressione o botão IN para ler os valores máximos e mínimos da temperatura interna. Mantenha pressionado o botão IN por 2 seg para apagar o registro.
 - b. Pressione o botão OUT para ler os valores máximos e mínimos da temperatura externa. Mantenha pressionado o botão OUT por 2 seg para apagar o registro.
5. O termo-higrômetro pode ser fixado na parede ou colocado sobre uma superfície plana usando o apoio dobrável (parte posterior do instrumento).

Em caso de mau funcionamento, troque ou reencaixe a pilha.

Especificações Técnicas

Dimensões	101x108x25mm
Peso	150g
Material	Plástico ABS
Comprimento do cabo	± 1m
Alimentação	1 pilha 1,5V tipo AAA (não inclusa)

Temperatura

Faixa de temperatura interna	-10°C à +60°C
Faixa de temperatura externa	-50°C à +70°C
Resolução int/ext	0,1°C/°F
Exatidão int/ext	±1°C/°F

Umidade

Faixa da umidade	10% a 99% UR
Resolução	1% UR
Exatidão	±5% UR



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (SEIS) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670
Porto Alegre/RS | CEP 91751-000
CNPJ 87,156,352/0001-19 | Tel.: 51 - 3245,7100
www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106
atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev002_07_2026_PNM