



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



Medidor Digital Termohigrômetro TH50

Manual de Operação

Medidor Digital Termohigrômetro TH50

1. Especificação:

- * Faixa de temperatura:
- * Interna: -10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)
- * Faixa de umidade: int. 20% ~ 99% UR (Quando a umidade <20% UR, mostra 10% UR diretamente.)
- * Alimentação: 1,5 V (tipo AAA) x 1 (não inclusa)

2. Funções:

- * Apresentação da temperatura interna / umidade interna no visor
- * Unidade de temperatura °C / °F selecionável
- * Memória de MAX / MIN valor de temperatura e umidade
- * 2 modos de visualização da hora: 12h / 24h
- * Relógio e função de exibição de data, troca automática em 5 segundos entre o relógio e data
- * Função de alarme por hora
- * Função de alarme Diário

3. Operações:

3.1 - Abra a tampa do compartimento da pilha, coloque a pilha, coloque a tampa, em seguida, o instrumento começa a trabalhar.

3.2 - função do botão:

[MODE] modelo de exibição troca relógio e alarme, define o tempo atual, alarme, visor 12h/24h e data.

[ADJ] ajusta o valor do que está em definição.

[°C / °F] Unidade de mudança de temperatura entre graus Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

[RESET] apaga todo o conjunto de valores na memória, todos os valores voltam ao original.

[MEMORY] pressione para apresentar valor MAX e MIN de temperatura e umidade memorizado.

3.3 - Ajuste Data/Hora

Em estado de origem, pressione o botão [MODE] por dois segundos, o campo 12h/24h pisca.

Pressione o botão [ADJ] para ajustar o valor desejado; Pressione o botão [MODE] momentaneamente para selecionar os campos hora>minuto>ano>mês>dia, respectivamente;

3.4 - Ajuste do alarme

Em estado de origem, pressione uma vez o botão [MODE] A sigla [AL] aparece no visor, mantenha pressionado o botão [MODE] por dois segundos, configure a hora do alarme pressionando o botão [ADJ], pressione novamente o botão [MODE] para configurar o minuto do alarme, para confirmar pressione o botão [MODE].

3.5 - Ativando alarme

Em estado de origem, pressione uma vez o botão [MODE] A sigla [AL] aparece no visor, pressione o botão [ADJ] para ativar o alarme sonoro, pressione o botão [ADJ] novamente para ativar o "beep" de mudança de hora, pressione o botão [ADJ] novamente ativa as duas opções anteriores;

3.6 - No modo de alarme, o instrumento irá voltar ao modo de CLOCK se não houver qualquer operação em 1 minuto. Pressione [MODE] uma vez, alterar a exibição para data e o medidor retorna para o modo de CLOCK automaticamente em 3 segundos.

3.7 - Pressione [MEMORY] para exibir o valor MAX / MIN de temperatura e umidade. Pressione [MEMORY] por 2 segundos, então os valores memorizados de MAX / MIN são apagados, o instrumento começa a memorizar novos valores de MAX / MIN.

4. Atenção:

4.1 - Pressione o botão [RESET] uma vez quando o medidor for usado pela primeira vez ou a bateria for substituída.

4.2 - Pressione o botão [RESET] uma vez se qualquer exibição anormal aparece.

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000
CNPJ: 87.156.352/0001-19 | Tel.: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106

C · A · C
atendimento@incoterm.com.br