

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19 Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br www.incoterm.com.br



Este instrumento poderá fazer a contagem progressiva ou regressiva.

Instruções:

Abra o compartimento de pilhas na parte posterior do instrumento, remova o plástico para ativar o instrumento. O visor ligará.

Contagem Progressiva:

Pressione o botão START/STOP para iniciar a contagem. Contagem máxima 99 minutos e 59 segundos.

Pressione o botão START/STOP para parar.

Zerar a contagem:

Pressione e mantenha pressionado o botão MIN, logo após pressione o botão Sec para resetar.

Contagem regressiva:

1. Para programar o tempo de contagem:

Pressione o botão Sec para entrar com os segundos desejados ou pressione e mantenha pressionado o botão para realizar este procedimento automaticamente. Pressione o botão Min para entrar com os segundos desejados ou pressione e mantenha pressionado o botão para realizar este procedimento automaticamente.

2.Para iniciar a contagem- Pressione o botão START/STOP para iniciar o timer Quando a contagem chegar em zero, o alarme soará. Pressione START/STOP para parar o alarme, caso contrário, continuará a tocar durante 60 segundos. Quando o alarme parar, o visor de LCD voltará a programação anterior. Pressionando o botão START/STOP novamente, o timer iniciará a mesma programação.

