

Termômetros Digitais Tipo Espeto



MODELO 9791.16.1.00

Manual de Instruções

REF.: 9791.16.1.00

Termômetro Digital Tipo Espeto

RESISTENTE À ÁGUA E COM ALARME

*Termômetro portátil, visor em cristal líquido de fácil visualização.
Haste em aço inox de 15 cm, com terminal pontiagudo.*

Manual de Instruções:

1. Remova a tampa da haste inox do termômetro.
2. Pressione o botão ON/OFF para ligar.
3. Duas leituras aparecem simultaneamente.
A temperatura atual é mostrada do lado esquerdo. A temperatura para alarme é relativamente menor em tamanho e aparece do lado direito.
4. Introduza a ponta do termômetro (pelo menos 2cm) na superfície a ser medida.
5. Para desligar pressione novamente ON/OFF.
6. Para usar o alarme ligue o termômetro no botão ON/OFF.
Ajuste a temperatura selecionando - ou +.
7. Pressione o botão SET/STOP para o modo de espera, aparecerá no visor .
O alarme soará quando a temperatura atual for igual ou maior que a temperatura selecionada.
8. Para parar o alarme, pressione novamente o botão SET/STOP. O símbolo  apagará do visor.
9. No modo em espera a temperatura do alarme não pode ser mudada.
Se desejar alterar a temperatura de alarme, refaça o procedimento 6.
10. Para substituição da pilha abra a parte traseira com uma moeda.
Remova a pilha antiga e substitua por uma nova. O lado positivo (+) da pilha deve ficar para cima.

Atenção: Lembre-se colocar o anel de borracha de volta antes de fechar a tampa do compartimento de pilha.

Mantenha longe do alcance das crianças.

Cuidado: haste pontiaguda.

Referências Técnicas

Escala	-50 + 300°C
Resolução	1°C
Precisão	±1°C
Dimensões do corpo	9cm
Dimensões da haste	Aço inox de 15 cm
Pilha	1,5V - LR 44



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:



Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br

Origem: China