

TERMÔMETRO DIGITAL

T-DIV-0130.00



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Temperatura externa
- Cabo de aproximadamente 90 cm

Informações Técnicas

Faixa de medição:	-50°C a 120°C
Resolução:	0.1°C
Exatidão:	$\pm 1,2^{\circ}\text{C} + 2\%$ da leitura
Alimentação:	1 x 1.5V LR44
Dimensões:	48 x 28 x 13 mm

Instruções de Uso

Abra a tampa do compartimento da bateria, retire o isolador de polaridade, coloque a tampa e o instrumento começará a funcionar.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



C · A · C

Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev000_11/2020_MKT/PNM