



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



**SMARTHY - Termo-Higrômetro
para Smartphone T-SEN-0020.00**

Smarthy - Termo-higrômetro para smartphone

Smarthy é um dispositivo inovador para seu smartphone, e um instrumento confiável para medir temperatura e umidade.

Primeiros passos

1. Procure o aplicativo na loja de aplicativos de seu smartphone digitando o nome "SMARTHY", faça o download gratuito e instale o aplicativo em seu smartphone.
2. Conecte o Smarthy na entrada do fone de ouvido de seu smartphone.
3. Antes de usar pela primeira vez, recomendamos que leia atentamente as instruções e as informações do menu do aplicativo, a fim de obter uma visão geral das várias funções e instruções para o uso correto do dispositivo.

O menu *Info* também está disponível a qualquer momento nas definições da página inicial.

Instruções

Não nos responsabilizamos por qualquer dano que ocorra caso estas instruções não sejam seguidas.

Da mesma forma, não assumimos qualquer responsabilidade por leituras ou mediações incorretas e suas consequências.

Dê atenção especial para as instruções de segurança.

Guarde esse manual de instruções para consulta futura.

Instruções de Segurança

- Este produto deve ser utilizado apenas como descrito nas instruções e no menu de Informação (*Info*).
- Consertos não autorizados, modificações ou alterações no produto são proibidos.

- Mantenha esse produto fora do alcance de crianças.
- Remova o instrumento do smartphone se você não vai utiliza-lo.
- Não coloque o dispositivo próximo a temperaturas extremas, vibrações ou choques.
- Mantenha o dispositivo protegido de umidade, areia, sujeira e poeira.
- Para limpar o instrumento use um pano macio e úmido. Não use solventes ou produtos abrasivos.

Especificações:

Umidade

Faixa de medição: 20% a 95%

Resolução: 1%

Exatidão: $\pm 5\%$ para a faixa de 30% a 80%

Temperatura

Faixa de medição: -20°C a 60°C

Resolução: $0,1^{\circ}\text{C}$

Exatidão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ para -20°C a 60°C

Compatibilidade:

Compatível com iPhone 4 ou posterior. iPad 2° geração ou posterior. iPad mini ou posterior. iPod touch 4° geração ou posterior.

Compatível com sistema operacional Android 4.0 ou posterior.

Dimensões: 18 x 9 x 54 mm

Peso: 7g (somente instrumento)



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br



C · A · C

atendimento@incoterm.com.br

Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106