



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



Termômetro para Sauna

MODELO 7505.18.0.00

Termômetro Bimetálico para Sauna

Instrumento aneróide desenvolvido para controle das temperaturas ambientais, ideal para uso em ambientes saturados, sistema haar e fio sintético, facilitando a precisão no acompanhamento das variações de temperatura ambiente.

AJUSTE DO INSTRUMENTO

O termômetro, na grande maioria das vezes, sai ajustado de fábrica. Alguns fatores no transporte ou no decorrer do tempo podem fazer com que o instrumento necessite de um ajuste.

Neste caso, recomendamos comparar o instrumento com outro calibrado e realizar o ajuste utilizando uma chave de fenda no orifício central no verso do instrumento. Gire no sentido horário todo o mecanismo até que o ponteiro fique na temperatura do instrumento que você tomou como referência.

O instrumento deve, preferencialmente, ser pendurado a cerca de 50cm abaixo do teto;

Referências Técnicas

Ref.: 7505.18.0.00

Dimensões	Ø 100 mm
Peso	90 mm
Material	Plástico
Escala	20 + 120°C
Divisão	1°C
Precisão	± 1°C
Embalagem	Unitária



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:



40123

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Origem: TFA / Alemanha

Rev.002_08/2012_MKT/GQ