



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



MODELO 7506.18.0.00

Termômetro para Sauna

HIGRÔMETRO BIMETÁLICO PARA SAUNA

Instrumento aneróide desenvolvido para controle da umidade relativa em ambientes internos, ideal para uso em ambientes saturados, sistema haar e fio sintético, facilitando a exatidão no acompanhamento das variações de umidade relativa ambiente.

AJUSTE DO INSTRUMENTO

O higrômetro, na grande maioria das vezes, sai ajustado de fábrica. Alguns fatores no transporte ou no decorrer do tempo podem fazer com que o instrumento necessite de um ajuste

Neste caso, recomendamos comparar o instrumento com outro calibrado e realizar o ajuste utilizando uma chave de fenda no orifício central no verso do instrumento. Gire no sentido horário todo o mecanismo até que o ponteiro fique na umidade relativa do instrumento que você tomou como referência.

O instrumento deve, preferencialmente, ser pendurado a cerca de 50 cm abaixo do teto;

Referências Técnicas

Ref.: 7506.18.0.00

Dimensões	Ø 100 mm
Peso	92g
Material	Plástico
Escala	0 a 100% UR
Divisão	1%
Exatidão	± 5% UR
Embalagem	Unitária



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br



Origem: TFA / Alemanha