

9795.02.3.00

Termômetro Digital Tipo Espeto



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O termômetro digital tipo espeto é um produto de grande qualidade e precisão comprovada. Certos alimentos quando pouco cozidos podem ser perigosos à saúde, enquanto outros alimentos, cozidos demais, podem perder o sabor e os nutrientes. Este instrumento foi projetado e desenvolvido com componentes reforçados para uso profissional, o instrumento fará uma leitura instantânea da temperatura do alimento.

Usando o termômetro:

1. Remova a proteção da sonda e do visor antes de utilizar o termômetro.
2. Pressione o botão ON/OFF para ligar o instrumento
3. Insira a sonda no objeto a ser medido. O sensor está a 2cm da ponta da sonda.
4. Pressione novamente o botão ON/OFF para desligar.
5. Limpe a sonda e coloque a proteção após o uso.

Observações:

- O instrumento desligará automaticamente após 45 minutos.
- Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.
- Não deve ser inserido em forno ou microondas.

Reposição de pilhas

1. Abra o compartimento de pilhas com uma moeda.
2. Remova a pilha usada e coloque a pilha nova com o lado “+” para cima.
3. Lembre-se de colocar o anel plástico novamente antes de fechar o compartimento de pilhas.

Especificações Técnicas

Faixa de temperatura	-50°C a 300°C (-58 a 572°F)
Exatidão	$\pm 1^{\circ}\text{C}$: -10 a 100°C
	$\pm 2^{\circ}\text{C}$: 100,1 a 200°C
	$\pm 4^{\circ}\text{C}$: no restante da faixa
Resolução	0,1°C: < 100 °C
	0,5°C: > 100°C
Dimensões da Haste	145mm x 4mm Ø
Dimensões	25x17x87mm
Faixa de operação	-5°C a 50°C
Alimentação	1xLR44



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: China