

A-DIV-0098

Termômetro Digital de Mesa



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Incoterm
Saúde e bem-estar

Conteúdo da embalagem

- Termômetro digital de mesa
- Manual de instruções
- Uma tira de fita adesiva (dupla face)
- Uma pilha LR 44

Cuidado! Risco de lesão

- Mantenha este instrumento e as pilhas fora do alcance de crianças.
- As pilhas não devem ser jogadas no fogo, sofrer curto circuito, desmontadas ou recarregadas. Risco de explosão!
- As pilhas podem ser fatais se ingeridas. Se uma pilha for ingerida a pessoa deve receber assistência médica imediatamente.
- Não exponha o termômetro a temperaturas extremas, vibração ou choques.

Instruções de Uso

Retire a película protetora do visor do termômetro digital.

Abra o compartimento de pilha e remova o lacre (tira) de segurança da pilha.

Em seguida a temperatura será exibida no visor.

O Termômetro digital de mesa possui um suporte dobrável (uma perna) na parte traseira para apoio do dispositivo em superfícies planas tais como mesas. Evite a proximidade de outros dispositivos elétricos (TV, computador, telefones celulares) e objetos metálicos sólidos.

Solução de problemas

Problemas	Solução
Nenhuma indicação no termômetro digital	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a polaridade das pilhas esta correta• Troque as pilhas

Descarte adequado



Nunca jogue pilhas no lixo doméstico.



Não descarte este produto com outros resíduos domésticos. Ao fim da vida útil do dispositivo o usuário é obrigado a levar o dispositivo a um ponto de coleta de equipamentos eletroeletrônicos a fim de garantir o descarte ambientalmente compatível.

Especificações

Faixa de medição: $-10^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

Alimentação: 1 pilha 1,5V LR44

Dimensões e peso: 54 x 16 (30) x 39 mm, 22 g



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br