

**5186.6**

PROTECAO DE PLASTICO  
C/ SACA-AMOSTRA  
P/ 5182.15

Foto meramente ilustrativa

**MANUAL DE  
INSTRUÇÕES**



**Incoterm**  
Soluções em medição

## **Modo de uso:**

1. Desrosquear tampa;
2. Colocar a mola na parte inferior;
3. Acrescentar termômetro 5182.15;
4. Rosquear tampa mantendo a escala centralizada no rasgo;
5. Coletar amostra no reservatório;

## **Recomendações de uso:**

1. O bulbo do termômetro deve estar totalmente submerso no líquido que se deseja verificar a temperatura;
2. Evitar impactos de forma a evitar quebra do termômetro;
3. Verificar se o líquido vermelho, se está contínuo (sem fragmentação) e se não há deslocamento de escala.

## **Especificações técnicas:**

Temperatura	Trabalho até 70°C / Pico 100°C
Fabricação	Impressão 3D
Material	PETG (Polietileno Tereftalato Glicol)
Capacidade	120ml
Dimensões	400 x 45 x 57mm de profundidade



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 03 (três) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 3245.7100 | [www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



C · A · C

**Incoterm**

(51) 3245.7141  
3245.7106

[atendimento@incoterm.com.br](mailto:atendimento@incoterm.com.br)

Origem: Brasil

Rev000\_04/2024\_MKT/PNM