

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Umidificador



UMD050 PLUS

Infantil

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns pela escolha do umidificador UMD050 PLUS. Para garantir melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as instruções deste manual de instruções, e guarde para eventuais consultas. O umidificador UMD050 PLUS é indicado para repor a umidade e qualidade do ar em locais de clima seco e regiões poluídas, proporcionando alívio e bem estar. Produz uma névoa fina e homogênea de vapor frio e inodoro capaz de umidificar e purificar o ar em ambientes sem alterar a temperatura, como: salas, quartos e escritórios.

CUIDADOS IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluídas as seguintes.

1. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou pessoa qualificada para evitar riscos.
2. Não coloque o umidificador perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.
3. Coloque o aparelho em superfície plana e estável, mantendo-o longe da borda da superfície para evitar acidente.
4. O umidificador não se destina à utilização por pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas (inclusive crianças), ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do umidificador ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. Mantenha esse umidificador longe do alcance das crianças. Não permita que o produto seja manuseado por crianças, mesmo que o umidificador esteja desligado.
6. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
7. Para proteger contra choque elétrico, não mergulhe a base do umidificador na água.
8. Não tente esvaziar, encher ou inclinar o umidificador enquanto ele estiver em funcionamento.
9. Não use o aparelho ao ar livre.
10. Não use este aparelho no que não seja para seu uso pretendido.
11. Para uso doméstico apenas, sem fins de tratamento médico ou condições ambientais de locais de fabricação/armazenamento.
12. Guarde esse manual para consultas futuras.

ATENÇÃO!

Não utilize aditivos na água como óleos, essências, fragrâncias, pois podem danificar o aparelho. Assim como não coloque metais, produtos químicos ou detergentes no reservatório de água. Utilize apenas água limpa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal: 100 - 240 V (automático)

Frequência: 50 – 60 Hz

Método de nebulização: Cavitação por Ultrassom

Capacidade do reservatório: 1,6L

Capacidade de saída de névoa: 200-300ml/h

Autonomia: 5 a 6 horas

Área de abrangência do ambiente: 20m²

Potência: 25 Watts

Dimensões: 145 x 145 x 300mm

Peso líquido: 665g

INSTRUÇÕES DE USO

1. Levante o reservatório de água e vire-o de cabeça para baixo.
2. Desenrosque a tampa do reservatório de água.
3. Encha o reservatório com água.
4. Coloque a tampa de volta no reservatório, gire-o para cima e coloque na base.

5. Não deixe o umidificador apoiado sobre o cabo elétrico. Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
6. Gire o botão de controle de saída de névoa para a intensidade desejada
7. Depois de alguns segundos começará a sair uma névoa através do bico de saída de névoa.
8. Desligue após o uso.

NOTA: É normal ouvir um som de gotejamento quando o controle de névoa estiver no nível máximo.

Led de Indicação de Funcionamento

VERDE: A unidade está funcionando perfeitamente.

VERMELHO: O compartimento de água está vazio. Abasteça o reservatório de água.

Limpeza e Manutenção

1. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar.
2. Limpe a parte externa da base da unidade com um pano úmido.
3. Não use materiais abrasivos para limpeza.

Como Limpar o Reservatório de Água

1. Encha o reservatório com água.
2. Coloque detergente suave e agite-o bem.
3. Agite e segure-o com as duas mãos.

Nota: o reservatório de água deve ser limpo uma vez por semana.

Como Limpar o Transdutor e a Bacia de Água (Base)

1. Para remover o resíduo de água, despeje cerca de 2 colheres de sopa de vinagre branco e adicione água na bacia (base). Certifique-se de ter preenchido a bacia inteira de água, mas não até a borda.
2. Deixar a água com vinagre durante pelo menos uma hora e meia.
3. Escovar a solução no transdutor e nas áreas incrustadas com resíduo de água. Utilize uma escova de cerdas macias.
4. Após descartar a solução e lave-o bem.
5. Em hipótese alguma mergulhe a bacia (base) na água.

NOTA: Limpe o transdutor e a bacia (base) pelo menos uma vez por mês para evitar o acúmulo de resíduos de água.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O umidificador não funciona	Verifique se o aparelho está corretamente conectado na tomada de energia elétrica e se o botão de controle de névoa está na posição de Ligado.
O indicador LED está ligado, mas não há emissão de névoa ou muito pouco está sendo emitida	Certifique-se de que nada esteja bloqueando o bico de saída de névoa. Verifique se tem água no tanque.
Aparece poeira branca fora do umidificador	A água que você está usando pode conter muitos minerais. Mude para água destilada ou filtrada.
Odor estranho	Limpe o reservatório de água. Deixe o tanque de água aberto sem a tampa durante algum tempo.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 01 (um) ano a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

**Produto para uso pessoal
sem fins terapêuticos.**



Rev.006_11/24_MKT/PMN

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br



Origem: Zhongshan Dongsheng GaoHeng Molding Factory - China