

TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL

com Temperatura e Umidade Interna
e Externa Preto

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

 **Incoterm**
Soluções em medição

LEITURA DAS MEDIÇÕES

Os valores correspondentes à umidade e temperatura, interna e externa, são mostrados simultaneamente no visor. Os valores correspondentes aos valores internos são mostrados na parte superior do visor. Os valores referentes às leituras externas são mostradas na parte inferior do visor.

VERIFICANDO AS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA

Pressione o botão MAX/MIN/RESET na parte de trás da unidade. As leituras são mostradas na sequência MAX MIN ATUAL, cada vez que o botão for pressionado.

Para redefinir as leituras MAX/MIN, mantenha pressionado o botão MAX/MIN/RESET uma vez para acessar a leitura MAX. Mantenha pressionado o botão MAX/MIN/RESET por alguns instantes. Ambas as memórias interna e externa serão redefinidas ao mesmo tempo.

Especificações Técnicas

Faixa de medição temperatura	IN: -10°C a 50°C EXT: -50°C a 70°C
Exatidão temperatura	± 1°C (0°C a 40°C) ± 2°C no restante da faixa
Resolução temperatura	0,1°C
Faixa de medição umidade	10% a 99% (IN/OUT)
Exatidão umidade	± 5% (50% a 80%) ± 8% no restante da faixa
Resolução Umidade	1%
Dimensões	80 x 80 x 18 mm
Alimentação	1 x 1.5V AAA (não inclusas)
Peso	115g (com pilha)



A INCOTERM garante a qualidade desde produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Siga nossas
redes sociais
e confira nosso
site!



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000
CNPJ: 87.156.352/0001-19 | Tel.: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106
atendimento@incoterm.com.br

Origem :China

Rev.: 001_05/2026_MKT.PMM