



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



MODELO 14.6000.03

Termômetro para Jardim

Termômetro para Jardim

Parabéns por ter adquirido um instrumento de qualidade Incoterm. Decorativo, prático e funcional, de uso externo ideal para controle da temperatura em jardins.

Características

Escala em alumínio e números amplos que permitem uma fácil leitura da temperatura mesmo a distância. Ele não necessita de pilhas para seu funcionamento e é resistente as diferentes condições climáticas.

Utilizando o instrumento pela primeira vez.

Após a escolha do local onde ficará o termômetro, recomendamos que seja utilizado uma ferramenta adequada para abrir uma cavidade no terreno onde será fixado o termômetro e não a haste de sustentação do mesmo.

Sua barra de sustentação é desmontável e permite a fixação do instrumento no terreno escolhido para instalação.

Conservação

Evite o contato do ponteiro com folhas e flores no jardim pois podem danificar o ponteiro. Verificar a fixação do instrumento na sua instalação.

Especificações Técnicas

Faixa de utilização	-35 + 55°C
Divisão	1°C
Precisão	± 1°C
Dimensões	Ø 270x1190mm
Material	Alumínio
Peso	910g
Cor	cinza escuro e ponteiro preto



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Rev001_11/2010_MKT/GQ

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Fax.: 51 - 3248.1470 | Tel.: 51 - 3245.7145 - 3245.7162



Origem: China