

A-DIV-0086.00

Termômetro para Jardim



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Incoterm

Soluções em medição

Instruções de uso

Produzido com tubo plástico resistente às condições climáticas, com proteção em metal, que possibilita a inserção no solo e fixação do equipamento. O mesmo possui também um cata-vento que possibilita verificação da direção do vento.

Para instalação coloque o pino metálico no solo. Após a inserção verifique se o terreno é firme e se o termômetro está na profundidade correta para evitar deslocamento e queda do equipamento. Para abrir o espaço no terreno utilize uma ferramenta adequada e não o pino do equipamento.

Atenção: É importante escolher um local à sombra para instalação do instrumento, pois a exposição ao sol pode ocasionar a descoloração do líquido.

Especificações

Dimensões	276 x 272 x 1380 mm
Escala	-30°C a +50°C
Divisão	1°C
Exatidão	± 1°C
Material	Estrutura de metal e tubo plástico
Enchimento	Líquido azul
Peso	910 g



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

 **Incoterm**

Desde 1973


C · A · C
atendimento@incoterm.com.br

Incoterm

(51) 3245.7141

3245.7106

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000
CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br

Origem: TFA / Alemanha

Rev000_08/2017_MKT/PNM