

TEMPNFC RC – Rigid Case

O datalogger TEMPNFC RC – Rigid Case (gabinete rígido) é um registrador de dados de temperatura sem contato, com a tecnologia NFC, gerenciada por dispositivos Android. Permite gerenciar o monitoramento de temperatura usando um Smartphone ou um Tablet, para compartilhar as leituras que você baixou. Desenvolvido especialmente, mas não apenas para transportes e monitoramento da cadeia do frio.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Start (iniciar) e download usando NFC para dispositivos Android (download do aplicativo no Google Play);
- Bateria de longa duração: 10 anos ou 3 milhões de aquisições;
- Opção de início manual, LED's de status das missões;
- Verifique os limites de alarme e a duração do transporte;
- Cálculo do MKT (Temperatura média Cinética) é feita no APP
- Scan do código de barras ou QR code dos itens que estão sendo monitorados no envio;
- Geolocalização das posições de início e parada, salvas com os dados da missão;
- Visualização das leituras em formato gráfico ou tabular;
- Crie modelos de missão para iniciar rapidamente os dispositivos, sem inserir as configurações de cada vez;
- Informações adicionais: remetente, destinatário, operador, notas etc.;
- Envie automaticamente relatórios para o endereço de email definido pelo remetente;
- Sincronização com o Tecnosoft Cloud (aplicativo TEMPNFC ENT);
- Nenhum acessório extra, seu smartphone ou tablet com NFC é tudo que você precisa;
- Tamanho pequeno, adequado para caixas e pacotes;
- Mantenha o rastreamento dos produtos transportados juntamente com a temperatura graças ao código de barras e o QR code;

O SISTEMA

Os dataloggers TEMPNFC, não precisam de nenhum acessório adicional. Basta baixar o APP na Google play, e você está pronto para começar a usa-lo.

APLICAÇÕES



FARMÁCIA



MÉDICO



ALIMENTOS E BEBIDAS



LABORATÓRIO



CADEIA DO FRIO



TRANSPORTES



ARMAZÉNS



INDÚSTRIA

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	67 x 20 x 97 mm
Peso	18g
Faixa de temperatura	-30°C a 60°C
Resolução	0,01°C
Exatidão	± 0,5°C
Memória (número de aquisições)	3928 (pode diminuir de acordo com a quantidade de notas)
Botões e funções	Início, status, controle dos limites.
Funções	LED's para status: aquisição, stand by, fora dos limites
Duração da bateria	Até 10 anos ou 3 milhões de aquisições
Índice de proteção	IP67
Software & Mobile App	TEMP NFC Lite, TEMP NFC Pro, TEMP NFC Ent
Requer	Dispositivo Android com NFC