



HIGRÔMETRO BIMETÁLICO INOX FUNDO AZUL

AJUSTE DO HIGRÔMETRO:

O higrômetro é um instrumento destinado a medir a umidade relativa do ar. A leitura é realizada em % UR. O higrômetro também já foi ajustado pelo fabricante.

Se por alguma eventualidade o mesmo necessitar de um novo ajuste, introduza uma chave de fenda no orifício central inferior traseiro e gire até que o ponteiro se posicione no ponto desejado.

O instrumento deve, preferencialmente, ser pendurado a cerca de 50 cm abaixo do teto.

Escala Higrômetro: 0 a 100% Ur

Divisão: 2% Ur

Diâmetro: 90 mm

Peso: 90 g

Exatidão: 5%Ur

Material: Alumínio



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br

