

TERMÔMETRO LINHA NÁUTICA



MODELO 7611.18.0.00

Manual de Instruções

Termômetro de Parede

Instrumento próprio para uso náutico, mesclando precisão e beleza, em seu design clássico.

Termômetro com agulha: o termômetro já está ajustado de fábrica. Alguns fatores no transporte ou no decorrer do tempo, podem fazer com que o instrumento necessite um novo ajuste.

O termômetro pode ser ajustado introduzindo-se uma chave de fenda no orifício central traseiro. Gire no sentido horário até que o ponteiro fique na temperatura do instrumento que você tomou como referência. Recomendamos comparar o instrumento com outro calibrado.

Referências Técnicas

Ref.: 7611.18.0.00

Dimensões	60 x 42mm
Peso	220g
Escala	-15° + 55°C
Divisão	1°C
Precisão	±1°C



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Marketing Incoterm - Jun/2008

IMPORTADO POR:



Incoterm Indústria de Termômetros Ltda

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100/ Fax: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br

São Paulo

Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP

Tel.: 11 - 5574.5757

Origem: TFA / ALEMANHA