

T-DIV-0158.00

**Termômetro Tipo Espeto para Monitoramento
da Temperatura de alimentos**

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**



Incoterm
Soluções em medição

Muito obrigado por escolher este termômetro resistente à água. Este é um termômetro de cozimento profissional perfeito para carnes, líquidos, doces e assados. A ampla faixa de temperatura facilita a medição de temperatura.

Características:

- Resistente à água
- Unidade de temperatura °C e °F variável
- Função de retenção de dados (HOLD)
- Valor MAX/MIN

Funções e operação dos botões:

Pressione o botão ON/OFF para ligar o termômetro, pressione novamente para desligá-lo.

MAX/MIN: memória do valor MAX/MIN da temperatura.

°C/°F: Pressione o botão °C/°F para alterar a unidade de temperatura entre °C e °F.

HOLD: Pressione o botão HOLD para manter o valor da temperatura durante a medição. Pressione novamente para iniciar uma nova medição.

Atenção:

- Solte os parafusos, abra a tampa e substitua a pilha, aperte o parafuso com a chave de fenda.
- Descarte as pilhas apropriadamente; observe as leis e normas locais.
- A parte superior do sensor da sonda de teste é afiada, por favor, mantenha-a fora do alcance de crianças.
- Por favor, use a tampa da sonda ao realizar medições de alta temperatura.
- Este equipamento não deve ser inserido em forno ou micro-ondas.

Especificações técnicas:

Tipo de sensor	Termistor
Material de aço inoxidável	304
Diâmetro de aço inoxidável	4mm x 142mm
Diâmetro da sonda de teste	3mm
Dimensão do produto	255 x 30,3 x 15mm
Faixa de temperatura	-50~300°C(-58~572°F)
Resolução	0,1°C/0,1°F
Exatidão	±1°C (-10,0°C ~ +100,0°C) ±2°C (-50,0°C ~ -10,1°C, +100,1°C ~ +200°C) ±4°C (+200,1°C ~ +300°C)
Desligamento automático	Após 45 minutos sem operação
Fonte de energia	Pilha 1,5V (LR44) x 1



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



www

incoterm
.com.br



Incoterm



Incotermbr



@incoterm1873



Desde 1973

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000
CNPJ: 07.158.352/0001-19 | Tel.: 51 3245.7100

www.incoterm.com.br

Origem: China



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Rev_001_10/2023_PNM