

S-DIV-0042.00

ÓCULOS DE SEGURANÇA
E PROTEÇÃO OS100 INCOTERM

Foto meramente ilustrativa



MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Incoterm**
Saúde e bem-estar

AVISO!

Para sua proteção leia atentamente estas instruções antes de usar o óculos.

INSTRUÇÕES DE USO:

O óculos de segurança e proteção é produzido de acordo com a norma ANSI.Z.87.1/2003, ANSI.Z.87.1/1989, ANSI/ISEA Z 87.1-2015 é indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais.

ADVERTÊNCIAS:

Este produto é produzido com matérias primas de alta qualidade as quais não causam efeitos adversos á saúde. Ao utilizá-lo verifique a compatibilidade de uso simultâneo com outros EPI's. Lentes sem uma marcação específica, não deverão ser usadas para soldar, fundir ou operações similares que exponham seus olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelho; para tais operações consulte seu engenheiro ou técnico de segurança para ter certeza de que está usando os óculos de proteção adequados para a atividade que irá realizar.

LIMITAÇÕES DE USO:

Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tais como: protetor facial, escudo, óculos de ampla visão etc.

CONSERVAÇÃO:

Este produto deve ser armazenado em ambiente bem ventilado, seco, limpo e não corrosivo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARMAZENAGEM:

- Para higienizar o óculos, lave as lentes com água e sabão neutro e enxugue-as com um pano limpo e macio.
- Proteja as lentes do óculos de óleos, ácidos e solventes.
- Armazene e transporte o óculos em sua embalagem original ao abrigo do sol e de condições climáticas intensas.

COMPOSIÇÃO:

Lentes em policarbonato com apoio nasal injetado na mesma peça. As hastes tipo espátula, são confeccionadas no mesmo material do visor.

TAMANHOS:

137 x 50 x 120mm

COR:

Moldura e haste pretas.

RECOMENDADO

Para uso à prova de poeira, à prova de vento, à prova de areia e à prova de respingos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

Possui excelente resistência ao impacto e pode prevenir eficientemente que objetos como serragem, detritos e poeira entrem nos olhos, proporcionando proteção eficaz.

ESPECIFICAÇÕES:

- Peso: 28g;
- Comprimento: 120mm;
- Largura: 137mm;
- Distância entre as lentes: 17mm;
- Tamanho vertical da lente: 48mm;
- Tamanho horizontal da lente: 137mm;
- Comprimento da haste: 120mm;
- Anti-embagante.

VALIDADE:

Para a embalagem em boas condições a validade de armazenamento é de 5 anos. Já a vida útil do produto é de 2 anos.

Durabilidade em uso: Indeterminado, dependendo das condições de uso e higiene.

SUBSTITUIÇÃO:

Lentes marcadas ou riscadas devem ser substituídas imediatamente.

Data de Fabricação/Lote:

Expressa através do lote, na parte interna da haste.

CA (válido até): N° 50.625 (02/02/2029)

N° Anvisa: 10343200063



**** A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo o período de 03 (Três) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.**

Resp. Técnico: Diego Zandona Nardin / CRQ/RS: 05202514



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br



Origem: Zhejiang Baolai Holding Group CO., LTD/China

Rev 004_03/25_MKT/PNM